

Manual de Usuario Brother TN2220/TN2010

Manual de usuario para solucionar los posibles mensajes de error que indique la impresora "Toner vacío" o "Cambie toner".

Aproveche al máximo éste toner e imprima con él hasta que esté completamente vacío.

1. Retirar la protección de transporte (cubierta de plástico) y poner el cartucho en la unidad de tambor de la impresora.
2. Imprima con el cartucho hasta que la impresora lo marque cómo vacío.
3. Desconecte la alimentación de la impresora y retire el cartucho de la impresora. Agite el cartucho suavemente e insértelo nuevamente en la impresora.
4. Por favor, realice los siguientes pasos que sean válidos para su modelo de impresora Brother HL, MFC o DCP.

Modelos Brother HL series:

1. Apague la impresora.
2. Abra la cubierta frontal de la impresora.
3. Mantenga el botón "GO/Power" presionado mientras enciende la impresora.
4. Mantenga el botón "GO/Power" presionado hasta que las luces LED de la impresora se enciendan.
5. Deje de pulsar el botón.
6. Pulse el botón "GO" dos veces. Las luces LED de la impresora se deben encender nuevamente.
7. Pulse el botón "GO" cinco veces.
8. Cierre la cubierta frontal de la impresora.

Modelos Brother DCP series:

1. Apague la impresora.
2. Abra la cubierta frontal de la impresora.
3. Presione el botón "Cancel/Clear (Eliminar)" una vez.
4. La impresora le indicará el siguiente mensaje:
"¿Sustituir tambor/Replace Drum?"
"1 = Sí."
"2 = No."
5. Pulse los siguientes botones: *00
6. Cierre la cubierta frontal de la impresora.

***(Nuevo) Modelo Brother DCP-7055 series:**

1. Abra la cubierta frontal de la impresora.
2. Presione el botón "Cancel/Clear (Eliminar)" una vez.
3. Presionar el botón "Inicio".
4. Presionar la flecha hacia arriba o la flecha hacia abajo hasta que en la pantalla aparezca "11". Después de realizar ésta operación, presionar "OK".
5. Transcurridos 2-5 segundos en la pantalla le indicara el mensaje "Puerta Abierta".
6. Cierre la cubierta frontal de la impresora.

Modelos Brother MFC series:

1. Apague la impresora.
2. Abra la cubierta frontal de la impresora.
3. Presione el botón "Cancel/Clear (Eliminar)" una vez.
4. La impresora le indicará el siguiente mensaje:
"¿Sustituir tambor/Replace Drum?"
"1 = Sí."
"2 = No."
5. Pulse los siguientes botones: *00
6. Cierre la cubierta frontal de la impresora.